

# GUIDE RAPIDE INSTALLATION MODEM-ROUTEUR TECHNICOLOR TG650S (2 PAIRES) SDSL

### Matériel

- 1 Câble RJ45
- 2 Modem
- 3 Câble RJ11
- 4 Adaptateur secteur

### Connectique

- Le câble RJ11 3 : pour connecter le modem 2 à la prise SDSL.
- Le câble RJ45 1 : pour connecter le modem 2 à votre ordinateur.
- L'adaptateur secteur 4 : pour alimenter le modem 2.

### 1) Raccordement au modem

Prise murale SDSL

1. Branchez le câble RJ11 3 au port «DSL» 1 du modem
2. Branchez l'autre extrémité du câble RJ11 à la prise murale de la ligne SDSL

### 2) Branchement du PC et du Téléphone via le câble réseau

1. Branchez une extrémité du câble RJ45 1 au port LAN A de votre téléphone et l'autre extrémité à l'un des ports Ethernet du modem 2
2. Branchez une extrémité de votre deuxième câble RJ45 1 au port réseau de votre ordinateur et l'autre extrémité au port PC de votre téléphone B

### 3) Mise en marche

1. Branchez l'adaptateur secteur 4 à la prise d'alimentation du modem 2.
2. Allumez le modem 2 en pressant le bouton « marche/arrêt ». Patientez quelques minutes pour être connecté à Internet.

ON/OFF

### 4) Fonctionnement

- 1 La diode « Power » indique le bon fonctionnement du branchement électrique. Le câble d'alimentation est bien branché et fonctionnel.
- 2 La diode « Ethernet » indique qu'un appareil est bien connecté au réseau sur le modem.
- 3 Les diodes « Broadband 1 et 2 » indiquent que le modem est synchronisé. La diode « Internet » indique que Internet fonctionne.

Support Client :  
01.77.37.37.37  
du lundi au vendredi  
de 9h00 à 19h00  
sc@kertel.com

