


GUIDE RAPIDE INSTALLATION MODEM-ROUTEUR TECHNICOLOR TG788 ADSL/VDSL

Matériel




Connectique



1) Filtre DSL



2) Raccordement au modem




3) Branchement du PC et du Téléphone via le câble réseau



4) Mise en marche



5) Fonctionnement



1 La diode « **Power** » indique le bon fonctionnement du branchement électrique. Le câble d'alimentation est bien branché et fonctionnel.

2 La diode « **Ethernet** » indique qu'un appareil est bien connecté au réseau sur le modem.

3 La diode « **Wireless** » indique que la fonction sans fil Wi-Fi du modem est activée.

4 La diode « **Broadband** » indique que le modem est synchronisé. La diode « **Internet** » indique que Internet fonctionne.

Support Client :
01.77.37.37.37
du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00
sc@kertel.com

