



LG 8840

Guide Utilisateur



Table des matières

Gestion des appels	3
Emission d'un appel	3
Mise en attente / Reprise du correspondant	3
Transférer un appel	3
Double appel	3
Permutation d'appel	3
Renvoi d'appel	4
Messagerie vocale	4
Touche de fonction	5

Gestion des appels

Emission d'un appel

- Composez le numéro
- Appuyez sur « **Appel** » pour le lancer l'appel. Le téléphone active automatiquement le haut-parleur
- Décrochez à tout moment pour activer le combiné et désactiver le haut-parleur

Mise en attente / Reprise du correspondant

- Choisissez l'onglet « **Garde / Reprendre** » quand vous êtes en conversation
- Pour reprendre votre interlocuteur, choisissez l'onglet « **Annuler** »

Transférer un appel :

- Choisissez l'onglet « **Garde / Reprendre** »
- Composez :
 - Le numéro long de la personne à qui vous souhaitez transférer l'appel
 - Le numéro court suivi de « # » pour lancer l'appel
- Choisissez l'onglet « **Transfert** »
- Si la personne ne répond pas ou refuse l'appel, appuyez deux fois sur le bouton à droite sous l'écran et choisissez « **Raccrocher** » puis « **Garde / Reprendre** » pour récupérer la communication.

Double appel

- Pendant la communication, la présence d'un second appel entrant est notifiée par un bip sonore et par l'affichage sur l'écran de « **Appel entrant** »
- Pour reprendre l'appel, appuyez sur « **Accepter** »
- La première communication est placée en attente (niveau bas de l'écran)

Permutation d'appel :

- Choisissez « **Garde / Reprendre** » pour passer d'une communication à l'autre

Renvoi d'appel :

- Appuyez sur la touche
- Choisissez dans le menu le type de renvoi à activer et validez avec la touche :
 - Renvoi inconditionnel (« **Tous** »)
 - Renvoi sur non réponse (« **Non repo** »)
- Sélectionnez la destination du renvoi puis validez avec la touche « **Choisir** »
 - « **Répondeur** » pour renvoyer vos appels sur votre boîte vocale
 - « **Mobile** » pour renvoyer vos appels vers votre téléphone mobile à condition que vous l'ayez renseigné sur l'interface web (extranet)
 - « **Autre numéro** » pour renvoyer les appels sur le numéro de votre choix (court ou long)
- Dans le cas d'un renvoi d'appel vers un autre numéro, saisissez le numéro puis validez avec la touche « **Valider** »

Attention : Ce type de programmation supprime TOUS les renvois faits sur l'interface (renvoi sur boîte vocale, programmation renvoi suivant horaire d'ouverture, renvoi automatique, ...)

Messagerie vocale

Chaque poste possède une messagerie vocale (répondeur)

- De votre poste, appelez le « **9** »
- Composez votre code d'accès (123456 par défaut) puis validez avec la touche « **#** »

Touches de fonction :

Il est possible, via l'interface web (extranet), de provisionner une touche de fonction pour

- Superviser et/ou intercepter un autre utilisateur
- Intercepter un groupe (une sonnerie générale par exemple)
- Posséder une notification de messages vocaux (voyant rouge)
- Appeler un numéro programmé