



# PANASONIC KX-TGP500

## Guide Utilisateur






## Table des matières

Mise en route .....	3
Contrôles (base) .....	3
<b>Appeler un correspondant et répondre à un appel à l'aide du combiné .....</b>	<b>4</b>
Appeler un correspondant .....	4
Utilisation du haut-parleur .....	4
Appeler un correspondant à l'aide de la la liste de renumérotation .....	4
Répondre à un appel .....	5
Réglage du volume de la sonnerie du combiné .....	5
Désactivation temporaire de la sonnerie du combiné .....	5
Mise en attente .....	5
Appeler un autre correspondant pendant un appel .....	6
Fonctions utiles pendant un appel .....	6
Transfert d'appels vers un correspondant extérieur .....	6

## Mise en route

### Contrôle (base)



- ❶  Voyant (Etat)
- ❷  (Bouton de localisation de combiné)

## Appeler un correspondant et répondre à un appel à l'aide du combiné

### Appeler un correspondant

- 1 Décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone.
  - Pour corriger un chiffre, appuyer sur **C** .
- 2 Appuyez sur la touche **[↶]** .
- 3 A la fin de la conversation, appuyez sur la touche **[✕]** ou replacez le combiné sur le chargeur.

### Utilisation du haut-parleur

- 1 Composez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche **[🔊]** .
  - L'appareil sélectionne la ligne par défaut configurée par votre administration.
- 2 A la fin de la conversation, appuyez sur **[✕]** .



#### Remarques :

- Pour des performances optimales, utilisez le haut-parleur dans un environnement calme.
- Appuyez sur la touche **[↶]** pour revenir à l'écouteur .

### Appeler un correspondant à l'aide de la liste de renumérotation




Les 10 derniers numéros de téléphone composés sont mémorisés dans la liste de renumérotation (chacun comprenant 32 chiffres max).

- 1 **[☎]**
- 2 **[▼]/[▲]** : Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.
- 3 **[↶]/[🔊]**

- Si la touche  est enfoncée et que la ligne du correspondant est occupée, l'appareil recompose automatiquement le numéro à plusieurs reprises. Lorsque le combiné est en attente de renumérotation, le voyant de sonnerie clignote. Pour annuler, appuyez sur la touche .

## Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le voyant de sonnerie clignote rapidement sur le combiné. Les 4 derniers chiffres du numéro de la ligne recevant l'appel s'affichent.


- 1 Décrochez le combiné et appuyez sur la touche  ou  lorsque le téléphone sonne.
- Vous pouvez également répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche de numérotation, de **[0]** à **[9]**, **[\*]** ou **[#]**.  
**(Fonction de prise de ligne avec n'importe quelle touche).**
- 2 A la fin de la conversation, appuyez sur la touche  ou replacez le combiné sur le chargeur.

## Réglage du volume de la sonnerie du combiné

Lorsque le combiné sonne pour un appel entrant :




Appuyez sur la touche de navigation à plusieurs reprises pour sélectionner le volume souhaité.

## Désactivation temporaire de la sonnerie du combiné

Pendant que le combiné sonne pour un appel, vous pouvez désactiver temporairement la sonnerie en appuyant sur  .




## Mise en attente

Cette fonction vous permet de mettre un appel extérieur en attente.

- 1 Appuyez sur la touche  lors d'un appel externe.
- 2 Pour annuler la mise en attente, appuyez sur  ou  .

## Appeler un autre correspondant pendant un appel



Vous pouvez passer un appel en utilisant l'autre ligne et en mettant le 1er correspondant en attente.

- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre le 1er correspondant en attente.
- 2 Composez le numéroté de téléphone → 
- 3 Pour revenir au 1er appel, appuyez sur la touche 

## Fonctions utiles pendant un appel



### Désactivation du micro :

La fonction Couper le micro activée, vous pouvez entendre le correspondant, mais celui-ci ne peut vous entendre.

- 1 Appuyez sur la touche  lors d'un appel externe.
- 2 Pour revenir à la conversation, appuyez de nouveau sur la touche 


### Signal d'appel :



Cette fonction vous permet de recevoir des appels alors que vous êtes déjà en conversation au téléphone. Si vous recevez un appel tandis que vous êtes au téléphone, les informations concernant le 2nd appelant s'affichent sur le combiné utilisé après l'émission de la tonalité d'interruption.

- 1 Appuyez sur la touche  pour répondre au deuxième appel.
- 2 Pour basculer entre des appels, appuyez sur la touche .

## Transfert d'appels vers un correspondant extérieur

Les appels extérieurs peuvent être transférés vers un correspondant extérieur.

- 1 Lors d'une communication avec l'extérieur, appuyez sur la touche .
- 2 **[▼]/[▲] : "Transfert" → OK**

- 3 Composez le numéro de téléphone.
  - Pour corriger le numéro, appuyez sur la touche  pour l'effacer, puis recomposez le numéro.
- 4 Attendez que le correspondant appelé réponde.
  - Si le correspondant appelé ne répond pas, appuyez 2 fois sur la touche  pour revenir à l'appel extérieur.
- 5 