

GUIDE RAPIDE DU PANASONIC KX-TGP500

Support Client :
01.77.37.37.37
du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00
sc@kertel.com



PANASONIC KX-TGP500

Gestion des appels

1) Appeler un correspondant

1. décrochez votre combiné et composez votre numéro.

Pour corriger un chiffre, appuyez sur **C**

2. Appuyez sur la touche **[↶]**

3. A la fin de la conversation, appuyez sur la touche **[↷]** ou replacez le combiné sur le chargeur.

2) Utilisation du Haut-parleur

1. composez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche **[☎]**

2. A la fin de la conversation, appuyez sur **[↷]**

Remarques :

- Pour des performances optimales, utilisez le haut-parleur dans un environnement calme.
- Appuyez sur la touche **[↶]** pour revenir à l'écouteur.

3) Appeler un correspondant à l'aide de la liste de renumérotation

Les 10 derniers numéros de téléphone composés sont mémorisés dans la liste de renumérotation

1. **[☎]**

2. **[↕]/[▲]** : Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.

3. **[↶]/[☎]**

Si la touche **[☎]** est enfoncée et que la ligne du correspondant est occupée, l'appareil recompose automatiquement le numéro à plusieurs reprises. Lorsque le combiné est en attente de renumérotation, le voyant de sonnerie clignote. Pour annuler, appuyez sur la touche **[↷]**

4) Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le voyant de sonnerie clignote rapidement sur le combiné. Les 4 derniers chiffres du numéro de la ligne recevant l'appel s'affichent.

1. décrochez le combiné et appuyez sur la touche **[↶]** ou **[☎]** lorsque le téléphone sonne.

Vous pouvez également répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche de numérotation, de **[0]** à **[9]**, **[*]** ou **[#]**.

(Fonction de prise de ligne avec n'importe quelle touche).

2. A la fin de la conversation, appuyez sur la touche **[↷]** ou replacez le combiné sur le chargeur.

5) Mise en attente

Cette fonction vous permet de mettre un appel extérieur en attente.

1. Appuyez sur la touche **[↕]** lors d'un appel externe.
2. Pour annuler la mise en attente, appuyez sur **[↕]** ou **[↶]**

6) Appeler un autre correspondant pendant un appel.

Vous pouvez passer un appel en utilisant l'autre ligne et en mettant le 1er correspondant en attente.

1. Appuyez sur la touche **[↕]** pour mettre le 1er correspondant en attente.
2. composez le numéro de téléphone puis appuyez sur la touche **→ [↶]**
3. Pour revenir au 1er appel, appuyez sur la touche **[↶]**

7) Transfert d'appels vers un correspondant extérieur

Les appels extérieurs peuvent être transférés vers un correspondant extérieur.

1. Lors d'une communication avec l'extérieur, appuyez sur la touche **[☎]**
2. **[↕]/[▲]** : "Transfert" → **OK**
3. composez le numéro de téléphone.
Pour corriger le numéro, appuyez sur la touche **[X]** pour effacer, puis recomposez le numéro.
4. attendez que le correspondant appelé réponde.
Si le correspondant appelé ne répond pas, appuyez 2 fois sur la touche **[X]** pour revenir à l'appel extérieur.
5. **[↶]**