


Comment consulter ma messagerie vocale sur mon Yealink T46U ?


Messages vocaux :

Les nouveaux messages vocaux sont signalés par un message sur votre écran, une icône et par un voyant rouge en haut à droite de votre téléphone.



Si vous quittez le message en appuyant sur « **Quitter** », le voyant rouge reste allumé et l'icône reste affichée. La consultation de la messagerie vocale permet de désactiver l'icône et le voyant rouge.

La touche « **Visualiser** » vous permet de voir le nombre de nouveaux et d'anciens messages.

La touche « **Connecter** » vous permet d'appeler votre messagerie vocale. Vous pouvez également joindre celle-ci via la touche d'action « **Message** :  ».